

ARDEX X 3TM

Mortier-colle

Bonne résistance à l'affaissement et vie en pot prolongée

Bonne résistance à l'affaissement

Vie en pot de trois heures

Utilisation intérieure ou extérieure; résiste à l'eau et au givre



Utiliser pour poser les carreaux de grès, de céramique, et la plupart des pierres naturelles (insensibles à l'humidité)

Facile à mélanger et à appliquer

La couverture va jusqu'à 7,4 m2 (80 pi2) par sac avec une truelle brettelée de 6,3 mm ($\frac{1}{4}$ po)

Disponible en gris et en blanc





ARDEX X 3™

Mortier-colle

Appropriée Supports

- Les supports de bâtiment courants (béton qui a durci au moins 28 jours, panneau d'appui de béton avec les directives du fabricant, etc.)
- Carreaux existants (carreau sur carreau)*
- Membranes d'imperméabilisation et de découplage approuvées
 - $_{\odot}\,\mbox{Horizontal}$ (planchers): Intérieur Seulement
 - o Vertical (murs): Intérieur ou Extérieur
- Métal (sans aluminium; Intérieur Seulement)*
 Communiquer avec le service technique d'ARDEX avant de poursuivre les travaux.
- Pas pour le contreplaque
- *Doivent être sains, solides et bien liés aux supports en béton sous-jacents structurellement sains.

Certains supports nécessitent un apprêt.

Applications convenables

- Les supports secs ou humides (pas d'eau stagnante)
- Les aires intérieures sèches ou mouillées par intermittence, comme les murs et les planchers de douche (pas submergé)
- Extérieur (pas de contreplaqué; pas submergé; pas sur des membranes lors d'applications horizontales extérieures)
- Installation des types de carreaux les plus courants:
 - o Les carreaux de porcelaine sont limités aux surfaces intérieures en béton absorbant et en ciment
 - o Pas pour les carreaux en verre
 - Ne convient pas aux carreaux et aux pierres sensibles à l'humidité
 - Pour obtenir des carreaux hautement absorbants et obtenir des carreaux recouverts de résine et des pierres: Communiquer avec le service technique d'ARDEX avant de poursuivre les travaux

Conditions du chantier

Pendant l'installation et le durcissement, les températures du support et de l'air ambiant doivent être d'au moins 50° F / 10° C. En cas d'installation sur un système de chauffage dans le plancher, éteindre le système de chauffage 48 heures avant, pendant et au moins 48 heures après avoir terminé l'installation.

Apprêtage 1: Préparation du support (Proper Prep™)

Nettoyez mécaniquement le support, le cas échéant, par grenaillage ou autres moyens semblables.. N'utilisez pas de décapage à l'acide, de dissolvants d'adhésifs, de solvants ou d'abat-poussières, car ils brisent l'adhérence. Le sablage n'est pas une méthode efficace pour éliminer les contaminants du béton.

Le support doit être sec et exempt d'alcali. Tous les supports doivent être sains, solides et parfaitement exempts de tout contaminant briseur d'adhérence, y compris, mais sans s'y limiter, les matériaux trop humides ou autrement lâches ou fragiles, la saleté, la poussière, la cire, la graisse, les peintures et les huiles.: produits et de cure et bouche-pores non approuvés; tous les résidus d'adhésif.

Après la préparation, passer l'aspirateur à fond pour enlever l'excès de saleté et de débris.

Manipuler et éliminer l'amiante et les autres matières dangereuses conformément aux règlements en vigueur, lesquels remplacent les recommandations incluses dans ce document.

Pour obtenir tous les détails sur la préparation appropriée d'ARDEX, consulter les articles suivants a ardexamericas.com/services/properprep:

- Article 1: Preparing Concrete for Bonded ARDEX or HENRY Applications
- Article 1.1: Preparing Concrete for ARDEX Underlayments
- Article 2: Preparing Wood for Bonded ARDEX Applications
- Proper Prep Brochure

Le plan des surfaces murales doit être vertical et fidèle. Les surfaces de plancher doivent avoir une variation minimale dans le plan ou la pente, comme il est défini par le Tile Council of North America (TCNA). Consulter la norme ANSI A108.1 « General Requirements : Subsurfaces and Preparation by Other Trades » et la dernière version du manuel « Handbook for Ceramic Tile Installation » du TCNA pour obtenir des renseignements détaillés sur la préparation de la surface et des lignes directrices pour la construction des supports.

Apprêtage 2: Options de préaplanissement/lissage

Intérieur ou Extérieur

ARDEX AM 100^{TM} Rapid Set Pre-Tile Smoothing and Ramping Mortar

ARDEX A 38™ Rapid Set Screed

Intérieur Seulement

ARDEX Liquid BackerBoard® Self-Leveling Underlayment for Interior Wood and Concrete Subfloors

ARDEX TL 1000™ Self-Leveling Underlayment

ARDEX TL 1400™ Self-Leveling Underlayment

ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment

ARDEX SKM™ Skim Finish - Skimcoat Patch & Finishing Underlayment

Observer les directives de préparation, de mélange, d'application et de séchage du support dans le relevé des données techniques ARDEX approprié. Selon la norme ANSI A 108 AN-3.7, des joints de dilatation doivent être fournis sur les fissures et joints mobiles existants, et où les matériaux du support changent de composition ou de direction.

Apprêtage 3: (si / au besoin) Imperméabilisation / i solation des fissures / découplage; apprêter / traiter certains supports

Options d'imperméabilisation et d'isolation des fissures

ARDEX $8+9^{\text{TM}}$ Rapid Waterproofing and Crack Isolation Compound

ARDEX S $1\text{-}\mathsf{K}^\mathsf{TM}$ One-Component Waterproofing and Crack Isolation Membrane

ARDEX FLEXBONE® HEAT In-Floor Heating Systems ARDEX UI 740^{TM} FLEXBONE® Uncoupling Membrane ARDEX UI 720^{TM} FLEXBONE® Floating Uncoupling Membrane

Suivre les instructions dans le relevé des données techniques..

Carreaux existants et autres surfaces non poreuses

Option 1: Appliquer une couche de l'apprêt tout usage à séchage rapide prémélangé ARDEX P 4™, qui doit sécher pendant 30 à 60 minutes avant d'effectuer l'installation des carreaux.

Option 2: (applications sèches intérieures seulement): (applications intérieures sèeches uniquement) : Mélanger le mortier avec l'ARDEX E 90MC Admix conformément au relevé des données techniques et installer directement sur une surface non poreuse.

Métal (sans aluminium; Intérieur Seulement)

Communiquer avec le service technique d'ARDEX avant de poursuivre les travaux.

Gypse (Intérieur seulement)

Option 1: Appliquer une couche de l'apprêt tout usage à séchage rapide prémélangé ARDEX P 4™, qui doit sécher pendant 30 à 60 minutes avant d'effectuer l'installation des carreaux.

Option 2:): ARDEX P 51 Apprêtage double. Suivre les instructions dans le relevé des données techniques..

Autres substrats hautement absorbants (plâtre, etc.)

Option 1: Couvrir toute la surface avec une couche éraflée du mortier pour carreaux. Laisser la couche éraflée durcir et sécher entièrement avant d'effectuer l'installation des carreaux.

Option 2: Appliquer une couche de l'apprêt tout usage à séchage rapide prémélangé ARDEX P 4™, qui doit sécher pendant 30 à 60 minutes avant d'effectuer l'installation des carreaux.

Option 3: (applications sèches intérieures seulement): ARDEX P 51 Apprêtage double. Suivre les instructions dans le relevé des données techniques..

Apprêtage 4: Mélange et Application

Outils recommandés

ARDEX T-2 Lame de mélange; contenant de mélange; perceuse robuste de 12 mm (1/2 po) (min. 650 t/min); seau de mesure approprié; Truelle carrée; Truelle brettelée appropriée

Sécurité et conformité à l'OSHA

Manipuler chaque sac avec soin et le vider de manière à éviter de créer un panache de poussière. En mélangeant, utiliser un capteur d'aspiration « étrier à créneau » standard conjointement à un aspirateur mouillé/sec (de type Shop-Vac ou un autre moyen semblable) et un système d'aspiration de dépoussiérage HEPA.

Application Data

Tous les temps de séchage sont calculés à 21 °C (70 °F). Le temps de séchage varie selon la température et le taux d'humidité du site de travail. La basse température d'un support ou une forte humidité ambiante ont pour effet d'allonger le temps de séchage. Une ventilation et un chauffage adéquats faciliteront le séchage.

Rapport d'eau:	5 1/4 - 6 pintes (5 - 5.5 L) d'eau propre Par sac; ou 2 1/2 mesures de poudre: 1 mesure d'eau propre	
	par volume	
Vie en pot:	3 heures	
Délai de collage:	Jusqu'à 15 minutes	
Temps de travail:	15 - 20 minutes	

Maximum Épaisseur de l'application

3/8" (9.5 mm)

Versez d'abord l'eau dans le récipient de mélange, puis ajoutez la poudre tout en mélangeant avec la lame de mélange une perceuse puissante de 12 mm (1/2 po) à une vitesse de 650 tr/min. Bien malaxer pendant environ deux à trois minutes pour obtenir un mélange sans grumeaux. Ne pas ajouter trop d'eau! L'eau additionnelle affaiblira le composé et réduira sa force.

Pour obtenir des résultats optimaux pour les lots de sacs pleins, mélanger avec une lame de mélange ARDEX T-2 et une perceuse robuste de 12 mm (1/2 po, min. 650 t/min).

Les conditions du chantier et la température peuvent influencer la vie en pot. Si le matériau commence à durcir pendant la vie en pot publiée, le radoucir à l'aide d'une perceuse et d'une lame de mélange.

Effectuer l'installation conformément à la norme ANSI A 108.5. Après avoir mélangé, appliquer le mortier au support avec le côté plat d'une truelle (en tapant) pour obtenir un lien mécanique solide. Appliquer sur une étendue pas plus grande que ce qui peut être couvert de carrelage pendant que le mortier reste plastique. Ne pas poser de carreaux ni de pierres sur du mortier ayant formé une peau. Peigner le mortier avec une truelle brettelée d'une profondeur suffisante pour garantir que le carreau ou la pierre est uniformément couvert(e) sur toute la surface (remarque : limite d'épaisseur sur les membranes comme détaillé ci-dessus). Suivre les recommandations du TCNA pour le transfert approprié du mortier du support au carreau ou à la pierre. Le type et le format du carreau ou de la pierre dicteront la taille de truelle brettelée à utiliser pour effectuer le transfert approprié.

Lors de la pose de certains types de carreau ou pierre, il peut être nécessaire de placer une couche de mortier à la truelle au dos de chaque carreau ou pierre avant de le placer sur le lit de mortier peigné afin de réaliser le contact mortier-carreau requis. Appuyer fermement chaque carreau dans le mortier fraîchement peigné pour assurer un contact maximal du mortier avec le carreau.

Apprêtage 5: Instructions et options en matière de pose de coulis

Tous les temps de séchage sont calculés à 21 °C (70 °F). Le temps de séchage varie selon la température et le taux d'humidité du site de travail. La basse température d'un support ou une forte humidité ambiante ont pour effet d'allonger le temps de séchage. Une ventilation et un chauffage adéquats faciliteront le séchage. Le séchage forcé peut faire sécher la surface du produit prématurément et n'est pas recommandé.

•	Temps de durcissement avant la pose du coulis
Carreaux du plancher	24 heures
Carreaux du mur	8 heures

ARDEX FL™ Rapid Set, Flexible, Sanded Grout
ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout
ARDEX FG-C™ MICROTEC® Unsanded Floor & Wall Grout
ARDEX WA™ High-Performance, 100% Solids Epoxy Grout
and Adhesive

ARDEX DG 1[™] One Component Grout

Suivre les instructions dans le relevé des données techniques. et ANSI A 108.10.

Notes

Conçu pour être utilisé par des entrepreneurs professionnels qui sont formés dans l'application de ce produit ou de produits semblables. Non vendu par ARDEX par l'entremise de centres de rénovation. Pour obtenir de l'information sur les formations de l'Académie ARDEX, consultez: www.ardexamericas.com.

Ne jamais mélanger de ciment ou d'additifs qui ne respectent pas les recommandations écrites. Conformément aux normes de l'industrie et pour déterminer la pertinence des produits pour leur usage prévu, toujours installer un nombre suffisant de surfaces d'essai correctement réparties, y compris le revêtement de sol fini. Étant donné que les carreaux varient, contacter toujours le fabricant et vous y fier pour obtenir des directives précises, y compris la teneur en humidité permissible maximale, le choix de mortier et l'utilisation finale prévue du produit. Si l'installation ne se déroule pas comme prévu: Communiquer avec le service technique d'ARDEX avant de poursuivre les travaux.

Observer les règles de base du bétonnage, y compris les températures minimales de la surface et de l'air détaillées cidessus. Appliquer rapidement si le support est chaud et suivre les instructions d'installation par temps chaud disponibles sur notre site Web. Observer les règles de base des ouvrages de carreaux.

Éliminer l'emballage et les résidus conformément aux règlements en vigueur. Ne pas jeter le produit dans les égouts. Ne pas réutiliser l'emballage.

Guide d'utilisation du mortier pour carreaux et pierres ARDEX

Pierre naturelle ou carreau d'agglomérat sensible à l'humidité (applications sèches intérieures seulement):

- ARDEX X 32[™] MICROTEC[®] Universal Rapid Setting and Drying Thin-to-Thick Bed Mortar
- ARDEX S 28™ MICROTEC® Rapid-Set, Rapid-Dry, Super-Format Tile and Uncoupling Membrane Mortar
- ARDEX N 23[™] MICROTEC[®] Rapid Set Natural Stone and Tile Mortar

Piscines d'eau salée; carreaux en verre dans les piscines et les autres aires submergées:

ARDEX WA™ High-Performance, 100% Solids Epoxy Grout and Adhesive

Carreaux en verre dans des aires non submergées:

- ARDEX X 77[™] MICROTEC® Fiber Reinforced Tile and Stone Mortar (Intérieur ou Extérieur)
- ARDEX X 65 Lightweight Universal Tile and Stone Mortar (Intérieur ou Extérieur)
- ARDEX S 48[™] Rapid-Set Thin Set Mortar/ Mastic Hybrid (Intérieur Seulement)

Balcons, terrasses et façades d'immeuble qui subissent beaucoup de mouvement en raison des changements de température:

- ARDEX X 90 OUTDOOR™ MicroteC3 Rapid-Set, Flexible Tile and Stone Mortar
- ARDEX X 77™ MICROTEC® Fiber Reinforced Tile and Stone Mortar
- ARDEX X 78[™] MICROTEC[®] Fiber Reinforced, Semi-Pourable, Polymer Modified Thin Set Mortar

ISO 13007 Classification	Exigences de classification
C2 (adhésion améliorée, cimentaire)	≥ 145 psi (1 MPa; 10.2 kg/ cm²) après le vieillissement courant, le vieillissement thermique, l'immersion dans l'eau et les cycles de gel/dégel
T (résistance au glissement vertical)	≤ 0.019" (0.5 mm)

28-jours Test	Méthode d'essai	Spécification ANSI
Résistance au cisaillement de la mosaïque de céramique étanche (porcelaine)	ANSI A118.4	>200 psi (1.38 MPa; 14 kg/cm²)
Résistance au cisaillement des carreaux muraux vernissés		>300 psi (2.1 MPa; 21 kg/cm²)

Données techniques conformément aux normes de qualité du fabricant

Toutes les données fondées sur un mélange partiel en laboratoire. Mélange et Essais effectués à 70°F / 21°C. Les propriétés physiques correspondent à des valeurs typiques et non à des spécifications.

Couverture:	1/4" x 1/4" (6 mm) sq. truelle brettelée = 80 sq. ft. (7.4 m²) Par sac
	1/4" x 3/8" (6 mm x 9 mm) sq. truelle brettelée = 60 sq. ft. (5.5 m²) Par sac
	1/2" x 1/2" (12 mm) sq. truelle brettelée = 40 sq. ft. (3.7 m²) Par sac
	Dépend du profil, de la densité et de la porosité de la surface.
Couleurs:	Gris et Blanc
Emballage:	30 lb (13.6 kg) sac
Entreposage:	Entreposer dans un endroit frais et sec. Ne pas laisser les sacs exposés au soleil. Protect unused material by removing air from bag and sealing tightly.
Durée de	12 mois, si non ouvert et stocké adéquatement
conservation:	
Garantie:	La garantie limitée courante d'ARDEX L.P. s'applique. Aussi admissible pour la ARDEX Tile and Stone SystemOne™ Warranty Lorsqu'il est utilisé comme système. Pour obtenir tous les détails des garanties: ardexamericas.com/services/warranties.

Précautions

Lire attentivement et suivre toutes les précautions et mises en garde écrites sur l'étiquette du produit. Pour obtenir toute l'information sur la sécurité, consulter la fiche signalétique (FS) disponible à l'adresse:

www.ardexamericas.com.

Fabriqué aux États-Unis

Droits d'auteur 2024 ARDEX, L.P. Tous droits réservés. Mise à jour 2024-09-17. Remplace toutes les versions précédentes. Dernière version disponible à l'adresse:

www.ardexamericas.com.

Visit www.youtube.com/ARDEX101 to watch ARDEX product demonstration vid For recommended installation tools, visit DTA USA at www.dtausagroup.com. F easy-to-use ARDEX Product Calculators and Product Information On the Go, do the ARDEX App.





