

# ARDEX TLT™ SISTEMAS PARA DUCHAS

## Guía de instalación de hornacinas en la ducha

Nuestras hornacinas están hechas de espuma de celda cerrada de alta intensidad que es 100% impermeable. Estas hornacinas pueden ser instaladas antes o durante la instalación de las losetas.

### PASO 1

Determine la ubicación deseada y trace las dimensiones de su hornacina, incluyendo las dimensiones exteriores de los paneles de ARDEX TLT™ Panel de construcción, asegurándose de que las líneas estén niveladas y plomadas. Corte y retire el panel de construcción de manera que la hornacina se apoye en ambos lados de los montantes u otro marco de la pared.

### PASO 2

Coloque una gota de ARDEX TLT™ 700 en el marco del montante donde se asentará el borde de la hornacina. Inserte su hornacina impermeable en la ubicación del corte. Use ARDEX TLT™ 700 alrededor de todos los marcos de postes y las juntas de los paneles de construcción. Utilice ARDEX TLT™ Tornillos y arandelas para sujetar los paneles de la pared, colocando estos sujetadores aproximadamente a 6 mm (1/4") de los bordes de la hornacina. Sujete todas las esquinas y limite el espacio de los sujetadores a 30 cm (12") del centro de un sujetador hasta el centro del próximo sujetador.

**Nota:** El orden exacto de la instalación puede variar si todas las medidas de fijación e impermeabilización se han realizado correctamente.



tile & stone  
Installation Systems

[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)

BUILT BY  
**YOU**  
backed by ARDEX